
MITSUBISHI

三菱24時間風呂

形名 BJ-102

取扱説明書



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの	D取扱説
明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、	必要な
ときお読みください。	

- ●保証書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができません。
- ●試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。 その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付 工事店から説明を受けてください。


ご使	用	の前	15

特長	2
安全のために必ずお守りください	4
ご使用にあたってのお願い	10
各部のなまえ	
●本体	12
●操作パネル ······ 運転の前に ·······	13
運転の前に	14
●現在時刻を設定する	15
使いかた	
運転する	····16
●入浴する(オゾン臭を消す)	17
●水流を切換える	····17
保温の温度を決める(湯温設定)	
保温する時間帯を決める(おこのみ保温)	19
お手入れのしかた	
お手入れ	
●プレフィルター、ヘアキャッチャーを洗う	
●浄化剤を交換する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
配管を洗う(配管洗浄)	22

こんなとき

浄化材の時間・回数を変更する …2	24
10日以上使用しないとき2	25
停電したとき2	25
故障かな?と思ったら2	26
●エラー表示2	29
アフターサービス3	30
什様	紙

特長



24時間バスタイム

お湯を常に循環させながら、24時間おこのみの温度で保温。 だから、どんな時間に帰ってきても、いつでもお風呂はいい 湯かげん。毎日、我が家で温泉気分です。

浄化材の自動洗浄(自動クリーニング)

常にクリーンなお湯が循環してますから浴槽に湯垢がつきに くく、お掃除ラクラク。また自動クリーニング機能で、浄化 材の手洗いの手間も省けます。

トリプル浄化方式

独自のトリブル浄化方式と強力な除菌機能で、髪の毛はもちろん、湯垢や目に見えない汚れや臭いまでキャッチ。お湯は、いつでも一番風呂のようなクリーンさです。


ジェット水流&滝湯

浴槽内のノズルからシュワーッと激しく噴き出す泡と水流が、お肌や筋肉に心地よい刺激を与え、疲れた体に心地よい マッサージ効果。レバー操作で温泉気分の滝湯もどうぞ。

保温とおこのみ保温

▶ 保温中の浴槽湯温を設定できる(湯温設定→18ページ)

設定した湯温(約35℃~45℃)で浴槽内を保温することができます。



時間

時間帯を決めて保温できる(おこのみ保温→19ページ)

使用環境にあわせて時間帯を決め、その時間帯だけを設定湯温で保温することもできます。

家族の入浴時間帯が毎中している一次が消えている時間中している市は35℃で保温します。

本製品には、特に夏場など(30分間で湯温が0.5℃低下しないとき)、 $13:00\sim16:000$ 時間帯に湯温を1℃下げて省エネ運転するピークカット運転機能がついています。ただし、設定湯温表示は1℃下がりません。また、時刻が設定されていないと利用できません。

昼間、湯温が若干低いと感じた場合は、設定湯温を上げるかピークカット運転を停止させてください。

※ピークカット運転の停止方法…「運転スイッチ」と「保温スイッチ」を同時に押す (表示部に「PC」が約3秒間表示されます。) もとに戻すときは、運転を切にし、再運転してください。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになったあとは、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度 を次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死 亡や重傷に結び付く可能性があ ります。

△注意

誤った取扱いをしたときに、傷 害または家屋・家財などの損害 に結び付きます。

本文中に使われる図記号の意味は次の通りです。

\bigcirc	絶対に行なわないでください。
(1)	絶対に移設や修理・分解・改造をしない でください。
0	必ず指示に従い、行なってください。
C	必ず漏電保護プラグをコンセントから 抜いてください。
0	必ずアース工事を確認してください。
\triangle	注意してください。

本体の表示に使われる図記号の意味は次の通りです。

A	感電の恐れあり。
	火災の恐れあり。
\triangle	けがの恐れあり。

△警告

アース工事を確認する



アース工事をしていないと 故障や漏電のとき感電の原因になります。

アース工事は、据付工事店(販売店)または三菱電機サービスセンターか三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

コンセントはAC100Vで12A以上 を単独で使用する



AC100V以外やタコ足配線などをすると 火災・感電の原因になります。

お客さま自身で移設や修理・分解・ 改造をしない



火災・感電・けがの原因になります。

移設をする場合は、据付工事店(販売店)または三菱電機サービ スセンターか三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

異常時(こげ臭いなど)は使用を中止して、 漏電保護プラグを抜く



1

そのまま使用すると火災・感電の原因になります。 異常時は、据付工事店(販売店)または三菱電機サービス センターか三菱電機お客さま相談窓口へご連絡ください。

本体が水没した場合は使用を中止して漏電保護プラグを抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因になります。 水没した場合は、据付工事店(販売店)または三菱電機サー ビスセンターか三菱電機お客さま相談窓口へご連絡ください。

漏電保護プラグはコードを下向きに しっかり差し込む




コードを上にしたり、差し込みがゆるいと、 ほこりが付着して火災・感電の原因になります。

運転を停止するときは、本体の電源 スイッチを押す



運転中に漏電保護プラグを抜き差しすると 火災・感電の原因になります。

電源コードの上に重いものを載せたり ドアなどに挟みこまない



電源コードが破損して 火災・感電の原因になります。

電源コードを引張ったり、 傷つけたり、加工したりしない



電源コードが破損して 火災・感電の原因になります。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになったあとは、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

、誤った取扱いをしたときに、死亡や 、重傷に結び付く可能性があるもの。

湯かげんを確かめてから入浴する



やけどの原因になります。

小さなお子さまだけで入浴させない



お子さまが浴槽内で転倒したとき 事故の原因になります。

浴槽には1日中湯が満たされております。お子さまが浴槽内 へ転落した場合、事故の原因になります。

お酒を飲んだあと、疾病中、妊婦の

かたは、あわ風呂を使用しない



体調をくずす原因になります。

あわ風呂のまま長時間入浴したり、 あわを目や耳、傷口に直接当てない



長時間入浴するとのぼせ・疲れの原因になります。 また、目や耳、傷口に当てると炎症の原因になります。

浄化材を開封するときは粉末が目に 入らないように注意する





誤って目に入った場合は、ただちに水道水で洗服し、 医師の治療を受けてください。

浄化材はお子さまが誤って飲食する ような場所には保管しない



誤って飲食してしまった場合は、 ただちに医師の治療を受けてください。

(1

注意(誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋。家財などの損害に結び付くもの。

屋外に設置されていないことを確認 する(本製品は屋内専用です。)



火災・感電の原因になります。

本体が転倒防止金具を使って確実に 固定されているか確認する



固定されていないと振動などにより本体が転倒して 感電・けがの原因になります。

電源トランスが浴室や水分のかかる 場所に設置されていないことを確認 する



火災・感電の原因になります。

定期的に本体の固定(取付けにガタ のないこと)を確認する



本体が転倒し、感電・けがの原因になります。

月に一度は漏電保護プラグのテスト ボタンを押して動作を確認する



漏電保護プラグの動作に異常があると 感電の原因になります。

異常時は据付工事店 (販売店) または三菱電機サービ スセンターか三菱電機お客さま相談窓口へご相談ください。

長期間使用しないときは運転を停止 して漏電保護プラグを抜く






ほこりが付着して 火災・発熱の原因になります。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになったあとは、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。



























ご使用にあたってのお願い

きれいなお湯をお使いいただくために、ご使用の前に次のことをお守りください。

水道水水質基準に適した水を使用する。

●井戸水や温泉水を使用した場合は、浄化 性能が保証できません。




●鉄分の多い水をお使いのところでは、浴 槽にさびが付着し、茶色くなることがあり ますので、すぐに拭き取ってください。ま た、浴槽の底にさびが沈んでいる場合はす ぐに取り除いてください。


(本製品が原因ではありません。)

お湯(浴槽)には何も入れない。



●お湯には何も入れないでください。入浴 剤や薬草などを入れると浄化に影響を与え ることがあります。





は、よく洗い流してから入浴してください。

●浴槽内で身体やペットを洗ったり、タオ ルなどを入れないでください。

浄化のはたらきを活性化させる。

ポイント1



■プレフィルターを1日1回 洗浄する

■ヘアキャッチャーを2日に1回 洗浄する



(洗浄のしかた→20ページ) ■本体、ホースを3~6ヵ月に1

(洗浄のしかた→22ページ) バランス釜やガス釜が付いた風 呂をお使いの場合は、定期的に 釜の内部を洗浄してください。



いでください。

洗剤は使用しな

■2週間に1度浄化材洗浄スイッ チを押して浄化材がキャップ に当たる音を確認する。

万一、音が聞こえない場合は、 ろ過槽を取出して浄化材を水 \洗いしてください。

ポイント2



●多くの方が入浴するとき、浄化性能がお いつかないことがあります。そのときは、 時間を開けて入浴してください。また、浄 化材洗浄スイッチを押して自動洗浄してく ださい。

●砂・土・鉄など浴槽の底に沈むものや排 泄物、断水後の赤水は浄化できませんので お湯を入れ替えてください。

●入浴する方の体質(アトピー性皮膚炎や 糖尿病など)によっては、お湯が濁ったり、 プレフィルターや浄化材の交換時期が早ま ることがあります。また、薬を常時服用し ている方が入浴するとお湯が濁ることがあ ります。

浴槽のヌメリ・濁り

浴槽にヌメリが付着したとき



●この製品は、浄化をバイオの力で行なっ ております。このため、浴槽やホースなど にヌメリが付着します。ヌメリは、人体や 機器に影響ありませんので安心してお使い ください。(スポンジなどで拭うと簡単に 落とすことができ、普通の汚れとともに浄 化されます。)

●長期間運転を停止するときは、浴槽のお 湯を抜いてください。お湯を張ったままに しておくと、ヌメリの付着が増えて異臭の 原因になります。

お湯が濁った(白濁)とき




●お湯が濁った場合は、運転を停止し、浴 槽の湯を入れ替えてください。2~3日様 子をみて、まだ濁る様でしたら浄化促進剤 (付属品) をご使用ください。 浄化促進剤 のご使用方法については、付属の説明書を お読みください。

この製品は、浄化材として特殊活性炭を使用することにより、 使い始めのお湯の濁りの発生を極力抑えておりますが、外的 要素(石鹸、シャンプー、リンスなどの化学物質の影響、水 質、体質の影響、風呂釜の影響)によってはお湯が濁ること

知っておいていただきたいこと

- 浄化材の自動洗浄について ---

この製品は、浄化の効力を高めるため、毎日 決まった時間 * に浄化材の自動洗浄を行いま す。自動洗浄によって毎日約10Lのお湯が 排水されますので浴槽に湯をたしてください。



※自動洗浄を行う時間は、時刻設定がしていない場合は運 転を「入」にしてから24時間後、時刻設定がしてある ときは12:00です。自動洗浄時間が入浴時間帯とかさな るような場合は、自動洗浄時間を変更することができま (変更のしかた→24ページ)

保温について -

- ●この製品には沸き上げ機能はありません。湯張りのとき は、お使いの給湯器で設定湯温のお湯を張ってください。
- ●浴室の温度が5℃以下になると設定温度に保てない場合 があります。お使いの給湯器で湯温を上げてから入浴し てください。
- ●保温効果を高めるために、入浴しないときは風呂にふた をしてください。市販の浴槽用保温シートを利用すると、 保温効果が高まります。
- ●おこのみ保温を使用し たとき、予約時間帯に なっても設定湯温にな りません。お使いの給 湯器で湯温を上げてか ら入浴してください。 一度、設定湯温まで上 げれば、その後は設定 湯温で保温します。



●設定湯温よりも浴槽の湯温が上がりすぎる場合がありま す。これは周囲温度やポンプ運転熱によるものです。

その他 使用上のお願い・お知らせ

- ●この製品は浄化材として特殊活性炭を使用しているため、使い始めや浄化材の交換時には、浴槽内に黒い微粉末が出たり、 喫水線やプレフィルターが黒くなったりすることがあります。このときは、喫水線やプレフィルターのお掃除をして、お湯 を入替えてください。
- ●浄化材を交換したときは「浄化材洗浄スイッチ」を押して洗浄音(浄化材がキャップに当たる音)を確認してください。 洗浄音がしない場合は、浄化材を入れ直します。 (浄化材の入れ方→21ページ)
- ●浄化材の洗浄を行うと排水ホースから黒いお湯が出ることがあります。これは、浄化材の微粉末や浄化材に付着した汚れです。

湯温は48℃以上にしない

浴槽の湯温が48℃以上になった場合は、自動的に運転 を停止して本体を保護しますが、浴槽ユニットやホース が熱で変形することがあります。

吸込口や吹出口をふさがない

機器が故障したり、運転が停止する場合があります。

●寒冷地でご使用の場合、運転を停止するとポンプ内の残 水が凍結することがあります。再び運転を始めるときは、 40~45℃のお湯をろ過槽内部に八分目ほど入れ、20分く らいたってから運転スイッチを押してください。

運転が停止した場合の処置

本体に強い衝撃があった場合は、安全のため強制的に運転 を停止します。13ページにしたがって運転を再開してくだ


入浴しないときは風呂のフタを閉める

浴槽内は1日中保温されていますので、湯気により、浴室 の結露の原因になります。


●この製品は、オゾンを発生して浴槽内の湯を除菌します。 オゾンは、「5分間発生⇔25分間停止」を繰り返します。 運転中に、吹出口から突然泡が出るのはこのためです。

各部のなまえとはたらき

本体



操作パネル



運転の前に

以下の操作は、お買上げ時に据付工事店(販売店)が行います。 ただし、配管洗浄(→22ページ)や浄化材の交換(→21ページ)を行なったときは必要となりますので、 必ずお読みください。

初めて使用するとき

使用方法について据付工事店から説明を受けて いない場合は、次の確認をしてから呼び水を行 なってください。

確認

- ①浴槽に湯(47℃以下)を張る
- ②漏電保護プラグをコンセントに差込む
- ③キャップが確実にしまっているか確認する (隙間0.5mm以下)

配管洗浄や浄化材の交換を行なったとき

次の確認をしてから呼び水を行なってください。

確認


- ①風呂釜の内部を洗浄する
- バランス釜やガス釜が付いた風呂をお使いの 場合は、釜の内部を洗浄してください。
- ②浴槽に湯 (47℃以下)を張る
- ③漏電保護プラグをコンセントに差込む
- ④キャップが確実にしまっているか確認する (隙間0.5mm以下)

1 呼び水を行う

- プレフィルターケース、ヘアキャッチャー を外す
- 2 呼び水用ボンプを入水口に差込み、ポンプを動かし湯を送り込む
- 3 プレフィルターに水を含ませる
- **4** ヘアキャッチャー、プレフィルターケース を元どおりに取付ける

呼び水について一


初めて使用するときや配管洗浄後など本体内の配管に水が無い状態では、運転スイッチを押しただけでは運転できません。「呼び水」を行うことで本体内の配管を満水にし、「運転」の手助けをします。




2 運転スイッチを押す



- ●操作パネルにエラーが表示 された場合→29ページ
- ●操作パネルにC2が表示された場合は呼び水から行なってください。






直してください。 (→21ページ)

現在時刻を設定する

時刻設定は24時間制です。

現在時刻を設定しないと、おこのみ保温の設定(→19ページ)ができません。



- ●時刻を確認するときは、表示切り換えスイッチを押します。 (時刻を約1分間表示し、湯温表示に戻ります。)
- ●時刻を設定し直すときは、同じ手順で行います。

表示切換スイッチを押して 時刻表示にする

表示切換ランプの「時計」が 点灯し、時刻表示になります。

9 時刻設定スイッチを押す




₹ 表示切換スイッチを押す

湯温表示に切換わり、設定終了。

運転する

運転スイッチを押し、運転ランプが点灯すると、浴槽内の湯を循環・浄化し、設定湯温(お買上げ時は $42\mathbb{C}$)で保温を行います。



■ 運転スィッチを押す



- [,] ●運転ランプ、保温ランプが点灯
- ●設定湯温、現在湯温が表示
- ●保温時間帯ランプが点灯
- ●操作パネルにエラーが表示 された場合→29ページ
- ●運転ランブが点灯しない場合は 電源トランスの通電表示ランプ の点灯と漏電保護ブラグのラン ブの消灯を確認してください。 →26ベージ

運転をやめる

お手入れをするときなどは、運転を「切」にします。 運転を「切」にすると浴槽内の湯の循環、保温など全ての機能が停止となります。


運転ランプ点灯中に 運転スイッチを押す



- - ●運転ランプ、保温ランプが消灯
 - ●設定湯温、現在湯温が消える
 - ●保温時間帯ランプが消灯

入浴する (オゾン臭を消す)

運転中はオゾンを発生して浴槽内の細菌などの繁殖をおさえています。 オゾン独特のにおいがする場合がありますので、入浴するときは、入浴スイッチを押してオゾン臭を消します。




運転中に 入浴スイッチを押す



◆オゾン臭カットランプが点灯 オゾン臭カットは、1時間経過 しないと解除できません。

水流を切換える

吹出口から出る水流を気泡 (ジェット) に切換えることができます。 また、温泉気分の滝湯も楽しめます。



- 気泡(ジェット)-

●気泡を使用していないとき(水流)でも30分に5分間はオゾン除菌のために 吹出口から気泡が出ます。




滝湯


- ●滝湯切換ツマミは途中で止めないでください。
- ●滝湯にするとジェットが切れます。
- ●据付け時に滝湯ユニットを取付け ていない場合は、滝湯を使用する ことはできません。

保温の温度を決める(湯温設定)

保温時間帯ランプが点灯中の時間帯を設定した湯温で保温します。


場温は、約35℃~45℃のあいだで設定できます。(お買上げ時は42℃に設定されています。)






保温する時間帯を決める(おこのみ保温)

おこのみ保温は、予約(設定)した時間帯を設定湯温で保温する機能です。 家族の入浴時間帯がほぼ決まっているときなどに利用します。



- ●お好み保温を切ると1日中設定湯温で 保温します。
- ●保温時間帯ランプが消灯している時間 帯は自動的に35℃で保温されている ため湯温を設定することはできません。
- ●お好み保温を使用したとき、予約時間 帯になっても設定湯温になりません。 給湯器で湯温を上げてから入浴してく がさい。一度、設定湯温まで温度を上 げればその後は設定湯温で保温します。



セット 送り 意入切





点滅のしかたが変わります。

(点灯時間が長い点滅…設定湯温で保温 点灯時間が短い点滅…35で湯温で保温

19

お手入れ


プレフィルター、ヘアキャッチャーを洗う

プレフィルターは毎日1回、ヘアキャッチャーは2日に1回、洗います。 破損時や目詰まりがひどいときは、交換してください。

運転スイッチを「切」にする




プレフィルターケースを取外し、 プレフィルター、ヘアキャッチャーを取出す



プレフィルターの取出しかた

ヘアキャッチャーの取出しかた





水またはぬるま湯で、 すすぎ洗いする



プレフィルター

ヘアキャッチャー

元どおりに取付ける



プレフィルターに水を含ませ、 ケース内側の空気が抜けてから 取付けてください。

運転スイッチを「入」にする



浄化材を交換する

浄化材は消耗品(使用環境にもよりますが寿命は約2年)です。 浴槽内の湯の汚れや臭いがひどくなる前に、定期的に交換してください。

運転スイッチを「切」にする




キャップを開け、 ろ過槽を取出す





ろ過槽から、浄化材、 フィルター、ノズルを 取出す

ノズルは「カチッ」と音が するまで回転させてから引




浄化材を捨てるときは




そのまま入れてくださし

ろ過槽にノズルをはめ、新しいフィルター、 浄化材を入れて本体に戻す







筒の中に浄化材が入らないように新 聞紙などをつめておきます。浄化材 を入れ終ったら外してください。

ろ過槽にノズルをはめ込むときは、「カ チッ」と音がするまでノズルを回転させ てください。

ノズルとろ過槽は、水洗いしておきます。

キャップを締め、 トップカバーをかぶせる

(キャップと本体の隙間は0.5mm以下)





呼び水をしてから 運転スイッチを「入」にし、 浄化材洗浄スイッチを押す

浄化材の洗浄は約30秒です。 洗浄が終ると自動的に運転中 に戻ります。浄化材の洗浄は 2~3回行います。

黒い粉が出ることがあります。

配管を洗う(配管洗浄)

水流や泡の出が弱くなったり、プレフィルターお掃除サインや表示(C4、C5、P5、P6、P9)がたびたび出る場合(めやす6ヵ月)は配管洗浄を行なってください。

風呂の残り湯(約40℃前後が適しています。)を利用して、定期的に洗浄してください。

用意するもの

□キャップレンチ(付属品)

□その他(スポンジ、布など)

□配管洗浄材 (別売部品 BJ-070K 標準価格 2.000円)

配管洗浄の準備

運転スイッチを「切」にする



| 浴槽の湯を抜く



3 浴槽ユニットからブレフィルター ケースを外す (外し方→20ページ)

ヘアキャッチャーは、外しません。

外したプレフィルターケース、プレ フィルターを水洗いしておきます。





キャップ、ろ過槽、浄化材を 水洗いしておきます。

キャップを締める




キャップ締付時のお願い

キャップの「♥ マーク」が本体の「 ♥━━━> マーク」の あいだに入るまで、確実に締付けてください。

締付けがゆるいと水漏れしたり、浄化機能が正しくはたらかないこと があります。

配管洗浄 (操作6、7は夜間を利用して行うと便利です。)

6 呼び水 (→14ページ) をして 運転スイッチを「入」にする



7 配管洗浄剤を 1 袋(全部) 入れる

> 約3~4時間、湯を循環 させ洗浄します。



市販の洗浄剤を使用する場合は、「ジョン ソン株式会社製 ジャバ」に限ります。 (適量 約300g)

8 終ったら、浄化材洗浄スイッチ を押す



約2~3回行い、排水ホースの 内部を洗浄します。

すすぎ

宮 運転スイッチを「切」にし、 浴槽の湯を入替える





呼び水をして、運転スイッチ を「入」にし、「すすぎ」を 行う

> 操作パネルにG2か表示された場合は、 呼び水をしてから運転スイッチを「入」 にしてぐたさい。





入浴の準備

運転スイッチを「切」にし、 浴槽の水を排水する





1 ろ過槽、プレフィルターケースを本体に戻し、キャップを確実に締付け (隙間0.5mm以内)、浴槽に湯を張る

13 呼び水をして、運転スイッチを「入」にする


操作パネルにC2が表示された場合は、 呼び水をしてから運転スイッチを「入」 にしてください。



運転を開始して循環が安定する約30秒間は 音が大きい場合があります。

自動洗浄の開始時間・回数を変更する

お買上げ時、浄化材の自動洗浄は1日1回、昼の12:00に行われます。 以下の操作で「洗浄開始時間」、「洗浄回数(最大4回)」を変更することができます。



自動洗浄の開始時間を変更する

自動洗浄の後は排水を行いますので、入浴時間とかさなる ような場合は、洗浄開始時間を変更することができます。 ※時刻を設定していないと操作できません。

表示機 を約5秒間押す

表示部




「「「「」 ● 本 ■ 」 表示切換ランプ ○ 10 11 】 は交互に点滅

- ・自動洗浄が開始される時間が表示されます。 例) 午後4時に変更する場合…16:00
- 湯温/時刻設定スイッチを押して 変更する




表示切換スイッチを押す



自動洗浄の回数を変更する

浄化材にヌルが付くと自動洗浄のときに浄化性能が低下しま す。そのときは、自動洗浄の回数を多くしてください。 ※回数を多くしても良くならない場合は浄化材を洗浄してください。

運転を「切」にしてから





- ・1日に行なわれる自動洗浄回数が表示されます。
- 「2」…2回(12時間に1回 洗浄)
- [3]…3回(8時間に1回 洗浄) 「4」…4回(6時間に1回 洗浄)

「41」を設定すると、浴槽の湯は 1日に約10cm減少します。

湯温/時刻設定スイッチを押して 変更する



表示切換スイッチを押す



運転を「切」にすると指定した回数は解除されます。

10日以上使用しないとき


浄化材の劣化を防ぐために、浄化材をすすぎ洗いし、乾燥させて保存します。 夏季に長期間(約1カ月)、使用しない場合は配管洗浄してください。

- |運転スイッチを「切」にして漏電保護プラグを抜く
- ろ過槽を取出して浴槽の湯を抜く(本体内部の湯も抜けます)
- 浄化材とプレフィルターを取出して軽くすすぎ洗いし、天日で乾燥させる
- 浄化材(直射日光の当たらない湿気の少ない屋内)とプレフィルターを保管 4
- ろ過槽を戻してキャップを締付け、トップカバーをかぶせる
- ふたたび使用するときは、浄化材を入れ、呼び水をしてプレフィルターを取 付けてから運転を開始します。

停電したとき

停電したときは、電源トランスの通電ランプが消灯して運転が自動的に停止します。 停雷が終ると自動的に運転を再開します。

- ●漏電保護プラグ (漏電しゃ断器) の点検 (月に一度)
- コンセントに漏電保護プラグが差込まれている状態(漏電ランプ消灯中)で、
- ①テストボタンを押す➡漏電ランプが点灯すれば正常です ※点灯しないときは漏電保護プラグを抜いて据付工事店(販売店) へご連絡ください。
- ②正常な場合はリセットボタンを押す➡漏電ランプが消灯します。



故障かな?と思ったら

症 状	原 因	処 置
	停電していませんか?	停電中は運転できません。停電が復帰するまでお待ち下さい。 →前ページ
	コンセントに漏電保護プラグが差込 まれていますか?	コンセントに漏電保護プラグを差込んでください。
	漏電保護プラグの漏電ランプが点灯 していませんか?	漏電保護プラグのリセットボタンを押してください。それでも漏電ランブが点灯しているときは、使用を中止して漏電保護プラグを抜き、据付工事店(販売店)へご連絡ください。 →前ページ
	電源トランスの通電ランブが消灯 していませんか?	停電したり、本体が傾く・倒れると電源トランスの通電ランブが消灯します。傾き・倒れを直してから電源トランスのリセットスイッチを押してください。
	運転スイッチが「入」になってい ますか?	運転スイッチを押して「入」にしてください。 →16ページ
浴槽の湯温が上がら ない (保温できない)	保温スイッチが「入」になってい ますか?	保温スイッチを押して「入」にしてください。 →18ページ
	冬期、放熱量の大きい浴室では湯温が設定湯温まで上がらないことがあります。 [特に強制循環形式の外釜用風呂は放熱量が大きくなります。]	入浴するときにあらかじめ給湯器等で追焚き・さし 湯などをしてください。また、ご使用時やお手入れ 以外は、市販されている浴槽用保温シートや風呂釜 を利用して保温効果を高めてください。
	浴槽のフタがしてありますか?	入浴していないときは浴槽のフタをしてください。
	おこのみ保温を使っていません か?	本製品に沸上げ機能はありませんので、入浴すると きはあらかじめ給湯器で追焚き・さし湯などをして ください。
設定湯温よりも浴槽 の湯温が上がりすぎ る	保温スイッチを「切」にしても本 体内部の循環ポンプの熱で湯温が 上がります。	
おこのみ保温がセッ トできない	現在時刻が設定されていますか?	現在時刻が設定されていない場合、おこのみ保温は 使用できません。 現在時刻を設定してください。 →15ページ
オゾン臭カットラン プが消えない	入浴スイッチを押してから1時間経 過しましたか?	入浴スイッチを押して1時間はオゾン臭カットラン ブが点灯します。1時間は解除できません。故障で はありません。 →17ページ
	滝湯を使用していませんか?	滝湯を水流に切換えれば解除できます。
ジェットスイッチが 使えない	滝湯を使用していませんか?	滝湯を水流に切換えてください。

خلار خ ار	原 因	
症状		~ =
時刻表示にしても湯 温表示に戻ってしま う	約1分間で湯温表示に戻ります。	表示切換スイッチを押して時刻表示にしてください。
入浴中に浄化材洗浄 が行われる	自動浄化材洗浄開始時刻をセットし ましたか?	自動洗浄開始時刻をセットしないと運転入にしてから24時間毎に自動浄化材洗浄が行われます。表示切換スイッチを5秒間押し続けて自動浄化材洗浄開始時刻設定モードにし、開始時刻を−、+スイッチでセットしてください。 →24ページ
	浴槽ユニットの取付位置や方向によっ	っては、ジェットの勢いが異なる場合があります。
ジェットの勢いが弱 い	ホース内側などに湯あかや汚れが付 着していませんか?	ホース内側などに湯あかや汚れが付着するとジェットの勢いがよわまるので配管洗浄を行ってください。 →22ページ
ジェットが水流に戻 っている	あわスイッチを押してから10分以 上経過していませんか?	あわは、10分間で自動的に水流にもどるので、も う一度ジェットスイッチを押してください。
ジェットスイッチが (入) でないのに泡 が出る	オゾン除菌中は自動で泡が発生します。(30分に5分間発生)	オゾン除菌が停止すれば泡の発生が止まります。故 障ではありません。
	湯の循環の悪い吸込口や吹出口、各 す。ヌメリが付着したときは、スポ	ホースの周囲や裏側などには若干のヌメリが付着しま ンジなどで落としてください。
	浴槽内で身体を洗ったり、入浴剤な どを使用していませんか?	浴槽内で身体を洗ったり、入浴剤などを使用すると、 浄化性能が落ちます。 →10ページ
	1日に多くのかたが入浴していませんか?	入浴する人数が多い場合、湯の浄化に時間がかかります。入浴前に身体をよく洗い流してから入浴してください。また、浄化材洗浄スイッチを押してください。
湯が汚れる	プレフィルターケースにプレフィル ターが入っていますか?	プレフィルターを入れてください。 →20ページ
異臭がする	プレフィルターが汚れていません か?	, 1日に1回はプレフィルターを洗ってください。 →20ページ
	浄化材洗浄スイッチを押したとき浄 化材を洗浄している音はきこえます か?	
	ホースの内側や本体内部が汚れていませんか?	約3~6カ月に1回はホースの内側と本体内部を洗ってください。 →22ページ
	浄化材の性能が低下していません か?	」 使用環境にもよりますが、2年に一度は浄化材の交換が必要です。 →21ページ

症状	原因	処 置
運転中、浴槽内に黒 い微粉末が出る 浄化材の洗浄中、排 水ホースから黒い微 粉末が出る	使い始め若干の微粉末がでることが あります。	浄化材洗浄スイッチを押して、2~3回程度浄化材 の洗浄を行なってください。 →21ページ
	本体のキャップは確実に締付けてあ りますか?	付属のキャップレンチを使用して確実に締付けてください。 →22ページ 操作5
	ろ過槽が浮いたり、傾いて入ってい ませんか?	ろ週槽を正しく入れ直してください。 →21ページ
	ろ過槽内にフィルターが入っていま すか?	フィルターを入れてください。 →21ページ
	ろ過槽内のフィルターが浮いていませんか?	溝に合わせてフィルターを入れなおしてください。 →21ページ
本体から湯が漏れる	本体のキャップは確実に締付けてあ りますか?	付属のキャップレンチを使用して確実に締付けてく ださい。 →22ページ 操作5
プレフィルターお 掃 除サインが点滅する	ブレフィルターが目詰まりしていま せんか?	運転を停止してプレフィルターをお手入れしてください。 →20ページプレフィルターお掃除サインがたびたび点滅する場合は配管洗浄を行なってください。 →22ページ

操作パネルの"設定湯温/時"側に下記エラー内容を表示して運転状況または異常をお知らせします。

表示	原因	処 置
[[][[]] [[]]	呼び水が不足しています。 プレフィルターやへアーキャッチャ 一が汚れています。	呼び水用ポンプで呼び水を行なってください。 →14ページ プレフィルター、ヘアーキャッチャーまたは配管の 洗浄を行なってください。 →20ページ
	湯温が高すざます。 (48℃以上)	浄化タンクの中の温度が下がるまで放置し、浴槽に 水を足して湯温を下げてから(47℃以下)運転ス イッチを「入」してください。
[<i>P</i> 5 <i>P</i> 6	本体内の三方弁にごみがつきまし た。	運転スイッチを押すと、三方弁が動いてごみを除去します。 それでもP5、P6の表示がでる場合は三方弁が故障してますので、販売店にご相談ください。
[ค ัว]	ポンプが凍結によりロックしていま す。(冬期)	「▼」、「▲」、「運転」スイッチを3つ同時に2秒以上押してください。P7表示が消えます。 次に約40~45℃のお湯をろ過槽の内部に八分目ほど入れてください。 (20分くらいでとけます。) 呼び水を行なってから運転スイッチを「入」にしてください。
[P9]	流量センサーにごみがつきました。	運転スイッチを押して、もう一度再運転してください。それでも、たびたび表示が出る場合は配管洗浄してください。 →22ページキャップをはずすときに流量センサーが反応し、P9表示が30秒程度でることがあります。故障ではありません。
[<i>PB</i>][<i>ED</i>] [<i>E I</i>]	故障です。	コンセントから漏電保護プラグを抜いて、据付工事 店(販売店)にエラー表示をご連絡ください。
[]	保温が「切」になっています。	保温スイッチを「入」にして、保温してください。
	運転が「切」になっています。	運転スイッチを「入」にして、運転してください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず漏電保護プラグを抜いてから、据付工事店(販売店)か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」(⇒次ページ) にご相談ください。

アフターサービス

お買上げの販売店または ■修理 のご相談は 修理相談窓口(右表)

お買上げの販売店または ■その他 のお問合せは 一般相談窓口(右表)

保証書 (別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」な どの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買上げ目から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間は

●この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後8年 です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品 です。

修理を依頼するときは

「故障かな?」 (→26ページ) にしたがってお調べください。 なお不具合がある場合は、漏電保護プラグを抜いて、据付工事店 (販売店) にご連絡ください。

- ●保証期間中→保証書をご提示ください。保証書の規定にしたが って据付工事店が修理させていただきます。
- ●保証期間経過後→修理すれば使用できるときは、ご希望により 修理させていただきます。 修理料金は、技術料十部品代(十出張料)などです。
- ●ご連絡いただきたい内容

: 三菱 2 4 時間風呂 1. 品名 : BJ−102 2. 形名 3. 製造番号 :本体側面に表示してあります。

4. お買上げ、:年・月・日 -5! 大陸の内容なできるだけ許じく(エラー表示) 6. お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

定期点検のお願い

- ●24時間風呂を安全に少しでも長くご使用いただくた め、約2年ごとに定期点検を行なってください。
- ●定期点検については、据付工事店(販売店)または三 菱電機サービスセンターへご連絡ください。

三菱電機お客さま相談窓口一覧表

北海道地区

修理相談窓口

旭川(0166)26-5580 札幌(011)221-8951

旭川市曜1条8-1 瀬川(0125)23-0117

海川市本町 1-7-4

小自市柏陽町577-8○ (0154)24-1355 釧路市新川町16-14

(0155)35-3111 北海道本部 帯広市西13条北4-1-13 室 蘭 (0143)45-5781 室間市東町1-17-19

苫小牧 (0144)55-1114 苫小牧市明野新町2-1-18

1.線市中央区北2条東13-25 (0134)33-3380 小城市各内2-2-11

北見 (0157)25-7045 函館 (0138)49-0345 函館市西桔梗町589-57

一般相談窓口

(011)893-1313 札幌市摩別区大谷地東2-1-11

東北地区

修理相談窓口

育森市大字野木字野尻37-184 (0172)32-6535

弘前市大学向外瀬字木伏872 八 戸 (0178)28-8544 鶴 岡 (0235)24-6161

八百市大学界苗代学下急子谷地6-8 むっ (0175)22-3277 むつ市横迎町2-11-7

岡市羽場13地割30-11 水 沢 (0197)25-4511 都

水沢市知恵2-3 釜石 (0193)23-4611

釜石市定内町3-10-1 (022)238-1773 原 町 仙台市若林区大和町2-18-23

気仙沼 (0226)23-8485 気仙沼市田中前2-9-2 石 巻 (0225)95-9111

石巻市門脇字四番谷地16-268 古川 (0229)24-3595

5川市米袋字大蓮25-1 (0188)65-4471 秋田市八橋三和町19-36

(0182)32-1785 場手市労用空ブンナ沢80-110

館 (0186)42-2781

大館市餅田2-5-44 青森 (0177)73-8381 山形 (0236)24-0018

山形市大の目2-1-21 (0234)22-8533 荷印市小新楼2.14.3

侧岡市上畑町5-4 米 沢 (0238)37-5554

米沢市中田町4776-1 (0196)37-7454 福島 (0245)34-7123 海童市郷山学郷茂田47-1 山 (0249)59-6543

郡山市喜久田町卸1-76-1 会 津 (0242)27-4426

会津若松市天寧寺町3-7 (0244)24-2842 度のお炒せの1.17つ いわき (0246)26-1822

いわき市内郷御台境町鶴巻75-8

一般相談窓口 東北本部

> (022)231-8282仙台市宮城野区日の出町2-2-33

北関東・新潟地区

修理相談窓口

宇都宮 (0286)62-0307

字郑室市平出町3752-4 前橋 (0272)65-0511

前標市後期町92-1 (025)274-9165

新潟市竹尾卸新町752-9 (0258)23-3323

長岡市南陽1-1118-1 上越 (0255)24-1160 上越市大字藤巻字上川原896-7

埼玉県全域

埼玉修理受付センター (048)651-3223 大宮市大成町4-298

一般相談窓口

首都閣本部

(03)3414-9655 東京都世田谷区池尻3-10-3

東関東地区

修理相談窓口

SSSE

千葉県全域及び茨城県全域 東関東修理受付センター (0471)67-7731 柏市北柏3-14-1

一般相談窓口 首都圏本部

(03)3414-9655東京都世田谷区池尻3-10-3

寸 法	本体:幅280mm×奥行218mm×高さ505mm							
	電源トランス:幅205mm×奥行320mm ×高さ186mm							
質量(重量)	本体:約11.3kg、電源トランス:約16.4kg							
電源	AC100V 50-60Hz							
消費電力	890W (ヒーター消費電力700W)							
	●漏電保護プラグ(漏電遮断器) ●湯温過昇防止器 ●アース端子							
	●転倒防止金具 ●転倒検知装置 ●温度検知センサー							
安全装置	●ポンプ空運転防止装置 ●過電流防止装置							
	●ヒーター空焚き防止装置 ●絶縁トランス							
温度調節範囲	約35~45℃ (設定:1℃毎)							
浴槽容量	最大300L迄							
浄化除菌方法	特殊活性炭(物理ろ過+生物ろ過)+オゾン除菌							
表 示	湯温(設定/現在)、現在時刻、保温時間帯							
	取扱説明書 [一式] 浴槽ユニット [1個] アース線 [1本]							
!	特殊エルボ [2個] 電源トランス [1個] プレフィルター [2枚]							
同梱付属品	浄化材 [1袋] 呼び水用ポンプ[1個] 転倒防止金具 [一式]							
	接続用ホース [一式] ラバー [2個] キャップレンチ [1本]							
	ヘアキャッチャー [1個] 浄化促進剤 [2袋] 滝湯口セット [一式]							

愛情点検

☆長年ご使用の24時間風呂の点検を!

⇒コゲくさい臭いがする。 運転中に異常な音がする。 ご使用の際 漏骸保護プラグが異常に熱い。 このようなことは

時々漏電保護プラグ(漏電しゃ断器) がはたらく。 ◆その他の異常・故障がある。

月

故障や事故防止のため、 運転を中止し、コンセン ご使用 トから漏電保護ブラグを 抜いて据付工事店に点 中止 検・修理(有料)をご相 談ください。

● 24時間風呂の補修用性能部品の最低保

有期間は製造打切り後8年です。

サー	ビス	を	依頼	す	る	ح	き	C	便	ij	で	đ	
									_		-		-

ご購入(据付け)年月日→ 据付工事店(販売店)名

ありませんか?

TEL: (

三菱電機株式会社

年

群馬製作所 〒370-04 群馬県新田郡尾島町大字岩松800 TEL(0276)52-1111(代表)

 \Box